はじめに

WOLコントローラ「MC3000」は、社外から社内にあるオフィスPCの電源を遠隔で投入できる、 マジックコネクト専用アプライアンスです。

本書はお手元にMC3000が届いた後、 MC3000管理者が実施する作業について説明します。







MC3000をセットアップする前に、以下の物品が準備されていることを確認します。

☆ NTTテクノクロスから納品された物品一覧

物品	説明
MC3000	MC3000筐体、ACアダプタ、電源ケーブルのセットです。
MC3000専用USBメモリ	本体に同梱されているMC3000専用USBメモリです。
MC3000納品明細書	MC3000の設定情報やサインイン情報が印刷された書類です。
ユーザアカウント一覧表	以下の情報が一覧として印刷された書類です。 □サーバ情報 □アカウント(ユーザ名) □パスワード

☆☆ お客様にご用意いただく物品一覧

物品	説明
LANケーブル	MC3000に接続するための、LANケーブル(Cat5e,Cat6)です。
ディスプレイ一式	MC3000に接続するための、ディスプレイです。 DVI/VGAいずれかで接続が可能なディスプレイをご用意ください。
キーボード	MC3000に接続するための、USBキーボードです。
マウス	MC3000に接続するための、USBマウスです。



MC3000専用USBメモリを使用する前にPCに接続し、格納されているデータをバックアップしてください。



グループ化の設定



グループ化の設定[2/4]

<u>パスワードの変更</u> <u>ログアウト</u>

Step3	「ユーザアカウント一覧表」の「■管理者アカウント/初期パス ワード(※1)」行に記載されている、 「管理者用アカウント」を「ユーザ名」欄、 「初期パスワード」を「パスワード」欄に入力し、 「ログイン」をクリックします。	ユーザ認証 ユーザ名とパスワードを入力 ユーザ名 パスワード	<u>してくだ</u> さい。	
		RFID : 000000 MagicConnect ユーザアカウン・一覧表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net ***.magiconnet.net	ポート:43 利用できません。 086/302-F1
		[管理者用アカウント]	[初期パスワー	*]
Step4	「アカウント管理用メニュー」から「グループ化」をクリックし ます。	メニュー ようこそ さん。 このページは、MagicConned契約 ご利用になりたいメニューを選択 アクセス周旋の表示 ユーザ管理 (ジルーブ化) (ジルーブ化) クリック セキュリティ	リアカウントのアカウント管理P してください。	用メニューです。

2. グループ化をする



Step1

Step3

「クライアントに接続できるビューア一覧を表示する」をクリックします

直下のテキストボックスに、MC3000の対象機器専用アカウント (user.mc3000)を入力し、クリックします。

「すべてのビューアを表示」をクリックします。

アカウント account.admin に所属するユーザの接続構成を表示しています。				
クライアントに接続できるビューアー覧を表示する				
Q user.mc3000 入力				

Step2	「すべてのクライアントを表示」をクリックします。	グループ化 アカウント account.admin に所属するユーザの接続構成を表示しています。 ロマ	
		ビューアが接続できるクライアントー覧を表示する	クライアントに接続できるビューアー覧を表示する
		j~~~00	マ user.mc3000
			クリック





ビューアのアカウント横に表記されている〇マークをクリックし ます。

Oマークが変化して、「青」の接続線と「グループ化接続が変更 されました。」のメッセージが表示されます。

▲ 注意 この時点では、マジックコネクトサーバには、変更した内容は 反映されません。

 ビューア
 ・
 クライアント

 user1
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

Step6

変更した内容をマジックコネクトサーバに反映するため、「編集 内容をシステムに反映する」をクリックします。





確認メッセージが表示されるので、 [OK]をクリックします。



Step8

指定したビューアのアカウントから、MC3000の対象機器専用ア カウントへ接続可能となった構成が表示され、グループ化の設定 は完了です。

ビューアが接続できるクライアント一覧を表示する	クライアントに接続できるビューアー数を	と表示す [、]
	Q クライアントを絞り込む	
ニーア Q ビューアを絞り辺	クライアン	ト
		0

▼フンポイント

下記メッセージが表示された場合は、変更した内容はマジックコネクトサーバへ反映されていません。

主な原因として、タイムアウト(管理画面にログオンしたまま長時間操作をしなかった場合)が考えられます。
ページを再読み込みし、「1.管理機能にログイン」の (Step3) からやり直してください。

▲ グループ化接続情報の編集に失敗しました。ページを再読み込みしてください。

MC3000の設置



MC3000の本体設定



1. MC3000にサインインする

Step1 ACアダプタを電源コンセントに挿します。自動的に起動し、 前面パネルの電源ランプが緑に変わります。

電源ランプが緑にならない場合、「電源ボタン」を押します。

Step2 OS起動後、サインイン画面が表示されます。 「ユーザー名」欄「パスワード」欄に「MC3000管理者」の アカウント情報を入力し、Enterキーを押します。

> アカウント情報は「MC3000 納品明細書」→「■MC3000デー タ」に記載されている「MC3000管理者」のユーザ名とパスワー ドを入力します。



<u>Step3</u>

サインイン後、デスクトップに以下4点のアイコンが表示されている事を確認します。

①RDP
 ②SSH
 ③MC3000設定機能
 ④OS設定

2. MCクライアント設定

Step1

機器の画面右下にある通知領域に表示されているグレーの炎のア イコンを右クリックし、メニューから「設定…」をクリックしま す。

 \times

Step2

設定画面の「ホスト」と「ポート」に、「ユーザアカウント一覧 表」に記載されているサーバ情報を入力します。

次に「サーバへ自動で接続し、ログインする」を選択し、「適 用」をクリックします。

サーバ	
ホスト: *****.magicconnect.net	
ポート: 443	
● サーバへ自動で接続し、ログインする	
○ サーバへ手動で接続し、ログインする	
HTTP Proxy	
□利用する	
አ スト:	
ポート: 0	
認証を利用する	
ユーザ名:	
パスワード:	
ドメイン:	
その他	
 ✓ 表示名を指定する 	
ホスト名: WOL	
グループ名:	
MagicConnect2.0 Ver 🏦 🕸 🖄	認証設定
OKキャンセル	適用

 【インターネット接続にProxyを利用している場合】
 「利用する」にチェックを入れ、「ホスト」と「ポート」に利用する ネットワーク環境で使用しているProxyサーバの情報を入力します。
 【Proxyサーバで認証を利用している場合】
 「認証を利用する」にチェックを入れ、Proxyサーバの認証情報を入力します。

😪 ワンポイント 🏻 -

🛛 ワンポイント

【一覧に表示されるMC3000のホスト名を変更したい場合】

「表示名を指定する」がチェックされていることを確認し、「ホスト名」 に識別可能な名前を入力します。 「グループ名」の入力は任意です。

▲1家元-62個足930 ホスト名: WOL	
グループ名: GROUP	

画面右下の通知領域にある炎のアイコンを右クリックし、メ ニューから「接続」を選択します。 アイコンがグレーからブルーに変わり、マウスカーソルをアイコ ンに重ねると「接続待ち」と表示されます。 この状態で社外からマジックコネクトで接続可能となります。

MC3000に利用者を登録する

利用者から対象機器の情報を収集して、 MC3000に設定し、遠隔起動できるように します。

設定内容	
1. MC3000管理者から利用者へ情報の取得を依頼する	P.12
2. 対象機器のWOL起動設定	P.13
3. 遠隔起動できることを確認する	P.16

1。MC3000管理者から利用者へ情報の取得を依頼する

Step1 MC3000管理者から利用者へ、以下手順書の該当項目を参照し、 遠隔起動したい対象機器の情報を収集するよう依頼します。

「お客様サポート」ページ → マニュアル

(<u>https://www.magicconnect.net/support/manual/</u>)の「手順書」→「WOLコントローラ「MC3000」関連」→「MC3000利用者手順書」にある「2.対象機器の情報収集」

▲ 注意 対象機器は、社内にあるアクセス先となるPCです。

必要な情報は以下3点です。

必要な対象機器の情報	データ例
MACアドレス	AA-BB-CC-DD-EE-FF 00-10-9A-5B-9E-77
IPアドレス	192.168.10.20 172.16.5.30
サブネットマスク	255.255.255.0 255.255.0.0

対象機器の情報収集

2. 対象機器のWOL起動設定

デスクトップにある「MC3000設定機能」フォルダ内の 「WOLServer」アイコンをダブルクリックします。

「追加」をクリックします。

WOLサーバ設定			
-WOLサーバ設定		5000	4-m0405.0.cm
待ちりけホート番	方:	5009	利用服装定
MagicPacket术	-卜番号:	9	初期設定
MagicPacketの述	信先PCの設定		
対象PC名	グループ名	対象PCのMACアドレス	ブロードキャスト
			編集 削除

利用者情報と、利用者から集めた対象機器の情報を入力します。 入力する項目は以下の表を参照します。 入力が完了しましたら、「設定」をクリックします。

	画面項目名	説明	要件
1	対象PC名	WOLクライアントのメインウィンドウの 一覧に表示される対象PC名です。	1文字以上の文字列(必須)
		利用有力識別可能は名称を設定します。	
2	グループ名(任意)	WOLクライアントのメインウィンドウの 一覧に表示されるグループ名を設定します。	1文字以上の文字列(任意、未入力も可)
3	パスワード	利用者が遠隔起動する際に利用するパス ワードを設定します。	1文字以上の文字列(必須)
4	対象PCのMACアドレス	利用者から収集した対象機器のMACアド レスを設定します。	12桁のMACアドレス(必須)
5	ブロードキャストの アドレス	利用者から収集した対象機器のネット ワークと、MC3000のネットワークから 計算したブロードキャストアドレスを設 定します。	ブロードキャストアドレス(必須) 同一ネットワークセグメントの場合は 「255.255.255.255」を設定します。

ブロードキャストのアドレスについて

対象機器とMC3000のネットワーク情報を比較して、設定するブロードキャストのアドレスを判断します。

Aのケースでは、対象機器とMC3000のIPアドレスが3番目の数字まで同一で、サブネットマスクも3番目の数字まで同一です。この場合、同一ネットワークセグメントですので「255.255.255.255」を設定します。

Bのケースでは、対象機器とMC3000のIPアドレスは3番目の数字が異なるが、サブネットマスクは3番目の数字まで同 一です。この場合、異なるネットワークセグメントなので、対象機器の属しているネットワークのディレクテッドブ ロードキャストアドレス「192.168.1.255」を設定します。

	例		機器	IPアドレス	サブネット マスク	ブロードキャストの アドレス
	А	同一ネットワーク セグメント	対象機器	192.168.1.1	255.255.255.0	<u>255.255.255.255</u>
			MC3000	192.168.1.20	255.255.255.0	
	В	異なるネットワーク セグメント	対象機器	192.168.1.1	255.255.255.0	<u>192.168.1.255</u>
			MC3000	192.168.2.20	255.255.255.0	

Step3 で、登録した内容が一覧に表示されることを確認します。 ※ この時点では、まだ保存されていません。

登録を続ける場合は、「追加」をクリックして別の対象PCを登録 をします。

登録を完了する場合は、「OK」をクリックし保存します。

WOLサーバ設定			- 🗆
WOLサーバ設定 待ちうけポート番り MagicPacketポー	寺: ·卜番号:	5009 9	初期設定
MagicPacketの送	信先PCの設定		
対象PC名 会社PC01 会社PC02 会社PC03	グループ名 部署01 部署01 部署02	対象PCのMACアドレス 10-0F-1F-11-22-A1 10-0F-1F-11-22-A2 10-0F-1F-11-22-A3	ブロードキャスト 255.255.255 255.255.255 255.255.
	ОК	適加 キャンセル	編集 削除 適用

Step2

3. 遠隔起動できることを確認する

対象機器が遠隔起動できれば、作業は完了です。 **ウンポイント** 遠隔起動に失敗する場合は、以下の手順書を参照します。 「お客様サポート」ページ → マニュアル(<u>https://www.magicconnect.net/support/manual/</u>)の「手順書」→ 「WOLコントローラ「MC3000」関連」→「MC3000で対象機器を起動できない場合の原因切り分け手順」

MC3000 Windowsユーザーのパスワード変更

MC3000の設定完了後、商用出荷時の 初期パスワードを安全なパスワードに 変更します。

設定内容 1 MC3000 Windowsユーザーのパスワードを変更する P.17

♪ 注意 MC3000管理者アカウント [admin] のパスワードが不明な場合、 MC3000の管理作業を実施できなくなります。 変更後はお忘れになりませんようお願いします。

1 MC3000 Windowsユーザーのパスワードを変更する

MC3000は、書き込み保護機能(EWF)により、端末を再起動すると変更前の状態に戻ります。 (MCクライアントの設定と、WOLServerの設定を除く。) 本手順では、書き込み保護を一旦解除し、安全なパスワードに変更します。

デスクトップの「OS設定」→「EWF」をダブルクリックします。

Step2 パスワードを入力し、「Login」をクリックします。 パスワードは 「MC3000 納品明細書」→ 「 ■MC3000デー タ」に記載されている「EWFのパスワード」を入力します。

「Disable Write Protect」を選択し、「Close」をクリック します。

「はい」をクリックし、再起動します。

Step5 MC3000が起動した後、パスワードを変更するユーザーで サインインします。 ・MC3000管理者アカウント [admin]

・踏み台利用者アカウント [user01] ~ [user03]

変更する対象ごとに、 Step6 ~ Step8 の手順を繰り返します。

Step7 「パスワードを変更する」をクリックします。

Step8

「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しいパス ワードの確認」を入力し、「パスワードの変更」をクリッ クします。

以上で、MC3000のセットアップは完了です。

付錄

MC3000が利用できない場合や、 設定を変更する場合について説明し ます。

設定内容						
A. 対象機器が遠隔起動しない場合	P. 20					
B. MC3000の設定を変更する場合	P. 20					

A. 対象機器が遠隔起動しない場合

対象機器の遠隔起動が上手くいかない場合、以下の手順書を参照して原因を切り分けます。

「お客様サポート」ページ → マニュアル (<u>https://www.magicconnect.net/support/manual/</u>)の「手順書」→「WOLコ ントローラ「MC3000」関連」→「MC3000で対象機器を起動できない場合の原因切り分け手順」

お問い合わせコードを確認したい場合には、同ページの「お問い合わせコードと対処方法」をご覧ください。

B. MC3000の設定を変更する場合

MC3000の設定変更をする場合、以下の手順書を参照します。

「お客様サポート」ページ → マニュアル (<u>https://www.magicconnect.net/support/manual/</u>)の「手順書」→「WOLコントローラ「MC3000」関連」→「MC3000管理者用リファレンス マニュアル」