

Windows デスクトップ画面の操作方法は、下記を参照してください。

画面全体の操作

画面の移動	画面の縮小 / 拡大
<p>1本の指でドラッグする。</p>	<p>2本の指でピンチする。</p>

各機能の表示や切替

メニュー	キーボード	仮想マウス	英語 / 日本語の 入力切替
表示 / 非表示 Android 端末の「メニュー」ボタンをタップする。	表示 / 非表示 メニューから「キーボード」をタップする。	表示 メニューを表示しボタンをタップする。 非表示 メニューを表示しボタンをタップする。	キーボードを表示し、画面上部にある「半角/全角」ボタンをタップする。

マウスの操作

画面上に表示された、仮想マウスを操作してください。

接続の終了

「メニュー」ボタンをタップし、 ボタンをタップします。

ワンポイント

【さらに便利な操作方法】

仮想マウスによる操作と同時に、画面を直接タップ、スクロールする操作も可能です。

左クリック	左ダブルクリック	左ドラッグ	右クリック	ホイール
<p>1本の指でタップする。</p>	<p>1本の指で2回タップする。</p>	<p>1本の指で2回タップし、指を離さずドラッグする。</p>	<p>2本の指でタップする。または、1本の指で長押しする。</p>	<p>2本の指で上下にスクロールする。</p>

キーボードの表示 / 非表示を3本指で操作することも可能です。

キーボード
<p>3本の指で下にスワイプする。</p>

<操作解説>

アクション	動作説明
ドラッグ	1本の指で画面をなぞる
ピンチ	2本の指で画面をつまむ(広げる)
タップ	1本の指で画面を軽く叩く
スクロール	画面を上下になぞる
スワイプ	画面を下方向になぞる